

lionelo

Julie One






Παιδικό καρότσι








video
manual

available on our
youtube
[youtube.com/lionelo](https://www.youtube.com/lionelo)

lionelo







Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
3. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
4. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
5. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
8. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος έως 22 κιλά ή ηλικίας έως 4 ετών (ανάλογα με ποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα).
9. Για τα νεογέννητα συνιστάται η χρήση της χαμηλότερης θέσης της πλάτης.
10. Εάν θέλετε να βγάλετε το παιδί σας από το καροτσάκι ή να το τοποθετήσετε μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης είναι κλειδωμένος.
11. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου του καλαθιού είναι 3 κιλά.
12. Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτημένο στη λαβή ή/και στην πλάτη ή/και στα πλαϊνά του καροτσιού επηρεάζει τη σταθερότητα.
13. Το καροτσάκι έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί κάθε φορά.
14. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
15. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
16. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.

Άνοιγμα του καροτσιού

1. Ανοίξε το άγκιστρο ασφαλείας. Πιάστε τη λαβή και ανασηκώστε την για να ανοίξετε το καρότσι (1).

Προσοχή! Να είστε προσεκτικοί ανοίγοντας το καρότσι. Κίνδυνος εγκλωβισμού δακτύλου.

2. Ισιώστε το πλαίσιο μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ της κλειδαριάς (2).
3. Σηκώστε και με τα δύο χέρια και ξεδιπλώστε το καρότσι μέχρι να ασφαλίσει τα πλαίσια. Ελέγξτε εάν το καρότσι έχει ανοίξει σωστά και δεν κλείνει από μόνο του (3).
4. Ανοίξτε το στέγαστρο (4).
5. Σύρετε τους τροχούς μέσα στο πλαίσιο του καροτσιού.

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση πίσω τροχών

- Για να τοποθετήσετε τους πίσω τροχούς, εισάγετε τον πείρο στη θέση του (25).
- Για να αφαιρέσετε τους πίσω τροχούς, πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται κάτω από τον τροχό και στη συνέχεια σύρετέ τον προς τα έξω (26).

Απεγκατάσταση εμπρόσθιων τροχών

Πατήστε το κουμπί στους μπροστινούς τροχούς και τραβήξτε τους έξω από το πλαίσιο.

Λαβή (5) (6)

- Για να αφαιρέσετε την παιδική χειρολαβή, πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της και τραβήξτε την προς τα έξω.
- Για να τοποθετήσετε τη λαβή, τοποθετήστε την μέχρι να ασφαλίσει.
- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μόνο τη μία πλευρά της λαβής και να την γείρετε, διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο του παιδιού από το καρότσι.

Λαβή μπουκαλιού (7)

- Η θήκη μπουκαλιού είναι στερεωμένη σε ένα άγκιστρο. Για να την αφαιρέσετε, γυρίστε τη λαβή ανάποδα και πιέστε την μέχρι να ξεκλειδώσει.
- Για να τοποθετήσετε τη λαβή μπουκαλιού, τοποθετήστε την στο άγκιστρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Στέγαστρο (8)

Για να διπλώσετε το στέγαστρο, τραβήξτε το απαλά μέχρι να ασφαλίσει

Ρύθμιση γωνίας στηρίγματος πλάτης

- Για να χαμηλώσετε την πλάτη, πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καθίσματος (εικ. 9).
- Για να σηκώσετε την πλάτη, πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καθίσματος και τραβήξτε τον μάντα (εικ. 9).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το παιδί δεν είναι ακόμη σε θέση να καθίσει από μόνο του, η πλάτη θα πρέπει να τοποθετηθεί στη χαμηλότερη θέση, έτσι ώστε η στάση του παιδιού να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ξαπλωτή.

Ζώνες ασφαλείας (11) (12) (13)

1. Για κουμπώσετε τις ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων, τοποθετήστε το άκρο των επάνω ζωνών επάνω στην αριστερή και την δεξιά ζώνη και έπειτα εισάγετέ τις στην πόρπη μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ κλειδώματος.
2. Προσαρμόστε τις ζώνες στο ανάστημα του παιδιού.
3. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας πατώντας το κόκκινο κουμπί στην πόρπη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.

Ρύθμιση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση των ζωνών.

- Για να ρυθμίσετε τις ζώνες, αφαιρέστε την πόρπη από το άνοιγμα στο κάθισμα και τοποθετήστε την στο επιθυμητό σημείο.
- Για να αφαιρέσετε τις ζώνες, περάστε την πόρπη μέσα από το άνοιγμα του καθίσματος. Για εγκατάσταση, εισάγετε ξανά τις ζώνες.

Ρύθμιση υποπόδιου

- Σηκώστε το υποπόδιο για να του αλλάξετε θέση.
- Για να το κατεβάσετε, πιέστε το μοχλό που βρίσκεται στο κάτω μέρος (14).

Μηχανισμός στάθμευσης (15)

Εάν θέλετε να βγάλετε το παιδί σας από το καροτσάκι ή να το τοποθετήσετε μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης είναι κλειδωμένος. Πατήστε για να κλειδώσετε το καρότσι. Σηκώστε για να ξεκλειδώσετε.

Καλάθι για φύλαξη (16)

Το μέγιστο φορτίο του καλάθιού που βρίσκεται κάτω από το καρότσι είναι 3 κιλά.

Κουνουπιέρα (17) (18) (19)

Για να τοποθετήσετε την κουνουπιέρα, ανοίξτε το στέγαστρο, βάλτε από πάνω την κουνουπιέρα και στερεώστε την στο πλαίσιο του καροτσιού όπως δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες.

Κλείσιμο του καροτσιού

1. Κλείστε το στέγαστρο. Σύρετε το κουμπί στη λαβή προς τα αριστερά και πιέστε το (20).
2. Το πλαίσιο του καροτσιού θα διπλωθεί από μόνο του (21).
3. Πιέστε το καροτσάκι για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά.
4. Εάν το καρότσι δεν έχει κλείσει από μόνο του, ασφαλίστε το με την ειδική κλειδαριά (24).

Προσοχή! Το εάν το καρότσι θα κλείσει από μόνο του εξαρτάται από τη θέση της πλάτης του καθίσματος. Όταν η πλάτη έχει χαμηλώσει πλήρως, το άγκιστρο ασφαλείας θα πρέπει να κουμπώσει αυτόματα στη θέση του (23).

Συντήρηση και καθαρισμός

1. Καθημερινή συντήρηση:
 - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καροτσιού.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καρότσι.
 - Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό σετ.
2. Καθαρισμός υφάσματος:
 - Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και την ελαφριά ρύπανση.
 - Το ύφασμα μπορεί να πλυθεί στο χέρι με ένα ήπιο απορρυπαντικό σε νερό σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C.
 - Το ύφασμα δεν επιτρέπεται να πλυθεί σε πλυντήριο ρούχων, δεν πρέπει να χλωριωθεί, να σιδερωθεί, να υποστεί χημικό καθαρισμό ή να στεγνωθεί σε στεγνωτήριο.
 - Το ύφασμα πρέπει να είναι στεγνό πριν την επαναχρησιμοποίηση.
3. Καθαρισμός πλαισίου:
 - Καθαρίστε το πλαίσιο με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
 - Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.

Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com